

## WYKAZ ROLEK HERBER (duży)

ŚREDNICA RURY	PROMIENIE
51	55 ; 82 ; 100 ; 225 ; 290
57	75 ; 80 ; 90 ; 280
60,3	110 ; 150 ; 254 ; 440
63,5	117 ; 190 ; 430 ; 517 ; 550
70	170 ; 190 ; 200 ; 300 ; 350 ; 400 ; 600
76,1	110 ; 150 ; 190 ; 250 ; 280 ; 300 ; 350 ; 400 ; 450 ; 490
82,5	180 ; 300 ; 350 ; 400
88,9	250 ; 300 ; 350
101,6	210 ; 250 ; 300 ; 400 ; 430 ; 440 ; 450 ; 550
108	300 ; 400 ; 600

## WYKAZ ROLEK HERBER (mały)

ŚREDNICA RURY	PROMIENIE
25	35
30	85
31,8	40 ; 45 ; 46 ; 50 ; 55 ; 60 ; 62.5 ; 67.5 ; 73 ; 77.5 ;
32	50 ; 65 ; 85 ; 100
33,7	40 ; 50
38	45 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 72.5 ; 75 ; 77.5 ; 80 ; 85 ; 90 ; 100 ;
42,4	60 ; 65 ; 80 ; 85 ;
44,5	70 ; 75 ; 78 ; 80 ; 100 ;
48	65 ; 75 ;
51	75 ;